

Disk do ledničky neutralizující zápach z ryb, česneku, cibule, sýrů apod. do ledničky•Bez chemických přísad – šetrný k přírodě•„Nepřekrývá“ aktuální zápach syntetickými látkami•Šetří peníze•Přetrvává roky• Neničí ani nekontaminuje potraviny•Instrukce: pro aktivaci disku•Omyjte disk teplou vodou společně se saponátem k odstranění mastnoty•Naplňte kelímek do poloviny vodou•Vložte kelímek s diskem do ledničky•Doplňte vodu do požadované hladiny•Případný nános vodního kamene odstraňte běžnými prostředky nebo octem•Poznámka: disk nenahrazuje pravidelné mytí, pouze neutralizuje zápach•Dotazy: info@kupdarek.cz