

Návod k použití – mlýnky na pepř, sůl a chilli SchneiderWerk® značky AdHoc®

Děkujeme, že jste si do své kuchyně zvolili mlýnek AdHoc. Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování a zintenzivní Vaše gurmánské zážitky. Před použitím mlýnku si pečlivě a pozorně prohlédněte přiložený originální návod a použijte ho jako hlavní vodítko pro zprovoznění.

Všechny mlýnky značky AdHoc® se skládají ze:

- zásobníku na koření (pepř a sůl pro klasické keramické a kovové mlýnky, a pro chilli, zázvor, koriandr, anýz, hořčici, růžový pepř nebo kmín pro systém SchneiderWerk®)
- těla mlýnku
- spojovacích kroužků , zátek nebo uzávěrů/víček proti padání koření po umletí, zajištění baterií atd.
- motorku a bateriového pouzdra, osvětlení LED nebo žárovčkou pro elektrické a gravitační mlýnky
- použitý materiál je vždy zdravotně nezávadný (dřevo akácie, akrylát, nerezová ocel, ABS, keramika

Vložení koření nebo soli a příprava mlýnku ke mletí.

Podržte mlýnek pevně jednou rukou tělo druhou rukou pootočením proti směru hodinových ručiček, odšroubujte/oddělte zásobník mírným tahem od sebe. Nasypte koření dle použití. Uzavřete opačným postupem. Dbejte na případné správné zapadnutí „zámků“ na jejich místo určení. V případě LED do jejich míst v těle mlýnku.

Poznámka: Pozor! Pokud je mlýnek určený ke mletí soli nebo pepře (klasický keramický mlýnek) nedávejte do zásobníku nic jiného než pepř nebo sůl. Pokud je mlýnek určen na mletí výše vyjmenovaného koření (systém SchneiderWerk®), není vhodný pro sůl a pepř. Dojde - li ke zničení mlýnku, z důvodu nesprávné náplně, nevztahuje se na takové zničení záruka.

Mletí.

Mechanický mlýnek. Držte v jedné ruce horní část mlýnku a druhou rukou za spodní část. Otáčením těla mlýnku proti směru hodinových ručiček dojde k mletí obsahu. Hrubost lze nastavit stavícím šroubem ve spodní části mlecího mechanismu nebo přitažením matice v horní části u jednoduchých mlýnků bez stavícího šroubu. Nikdy nedotahujte úplně na doraz, mohlo by dojít k mechanickému poškození mlecího ústrojí. Hrubost u mlýnku SchneiderWerk® je pouze jedna a nejde nastavit jiná. Je velmi jemná s ohledem na povahu koření, na které je mechanismus určen.

Elektrický mlýnek. Pootočte mlýnkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt motoru a baterií jeho povytažením. Vložte baterie AAA (malá tužková baterie, která je součástí balení) podle schématu, na místo pro baterie. Dodržujte správnou polaritu baterií! Vždy vyměňujte celou sadu baterií a použijte vždy baterie stejného druhu. Při výměně baterií je nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, použijte specializovaných sběrů. Plnění, mletí a regulace hrubosti je stejná jako u mechanického mlýnku. Mletí spustíte zmáčknutím tlačítka na vrchu těla mlýnku.

Gravitačního mlýnek se aktivuje jeho nakloněním o více 90°. Gravitační mlýnek funguje po úplném sestavení, dotažením dna a tím aktivováním pojistky proti nechtěnému sepnutí mletí.

Péče o Váš mlýnek.

Nikdy nemyjte mlýnek pod tekoucí vodou nebo ho neponořujte do vody! Utírejte mlýnek pouze vlhkým jemným hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie. Nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky. Nenechávejte ve vlhkém prostředí, může dojít ke krystalizaci soli a „zatunutí“ mlýnku. Při následném užití hrubé síly, může dojít ke zničení mlýnku. K tomuto jevu může dojít i při vaření, pokud mlýnek používáte nad hrncem s párou. V této situaci můžete výjimečně mlýnek propláchnout vodou (pouze mlýnek) a ihned profouknout a zbavit ho vody a nechat vyschnout tak, aby nedošlo k proniknutí vody do zásobníku nebo dál do těla mlýnku. Na mlýnek je možné použít, jako čisticí prostředek, kartáček na zuby nebo jemný štěteček.

Záruka

Na tento mlýnek se vztahuje záruka v délce 2 (dvou) let na všechny jeho části ode dne prodeje. Společnost AdHoc , prostřednictvím dovozce do ČR společností Jannai s.r.o., si vyhrazuje právo výrobek opravit nebo vyměnit za shodný nebo jemu podobný v případě nedostupnosti konkrétního typu. Reklamací může být uznána pouze s platným nákupním dokladem. Záruka nepokrývá poškození výrobku, které není v souladu s tímto návodem nebo došlo k poškození pádem nebo jinou výše nepopsanou manipulací. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na info@kupdarek.cz nebo na našich stránkách www.kupdarek.cz.

Bezpečnost

Mlýnek není hračka a nepatří do rukou dětem bez dohledu rodičů, mohlo by dojít k poranění dětí. Pozor i na obalové materiály, mohlo by dojít k zadušení nebo spolknutí. Obalové materiály jsou recyklovatelné. Chraňte přírodu tříděním.

Ušchovejte si tento návod pro případ budoucí reference.