

Děkujeme za zakoupení výrobku DHINK. Pro správnou funkci a používání si přečtěte tento návod a následujte originální obrázek. Popis: • Barva zdroje: měnící se • Zdroje světla: F5 LED • Zdroj napětí: 3x AAA (není součástí balení) nebo 3x LR44, dle typu • Celkové napětí: 4,5V (3x 1,5V) • Materiál: PVC, ABS a elektronické komponenty • Bezpečnostní upozornění: • nepalte ani nijak jinak nepoškozujte výrobek hrubou silou • Nerozebírejte výrobek • Výrobek je určen pouze pro interiérové použití • Nevystavujte vlhku pro delší životnost • Zdroj světla nelze vyměnit • Zacházejte s výrobkem opatrně tak, aby nedošlo k jeho poškození • Nepoužívejte výrobek, pokud došlo k narušení jeho celistvosti nebo došlo k poškození vložených baterií • Nevystavujete výrobek sálavému teplu a nevystavujte výrobek blízkosti ohně • Tento výrobek není hračka a měl by být mimo dosah dětí mladších 3 let. Pravidla pro výměnu a použití baterií: •nedobíjejte běžné baterie • nepoužívejte baterie různých typů, značek a úrovně nabití• vkládejte baterie v souladu se stanovenou polaritou • nezkratujte baterie • použité baterie ekologicky zlikvidujte na vyhrazeném sběrném místě • dobíjecí baterie nabíjejte jen za dohledu dospělých osob • nevhazujte baterie do ohně. Výměna baterií: viz originální obrázek. • Vypínač do polohy OFF (Vypnuto), ON (Zapnuto), symbol HODIN (časovač 15min.) • použijte vhodný šroubovák na uvolnění krytu baterií • vyjměte opatrně kryt baterií • vložte, se správnou polaritou, nové nebo plně nabité baterie • vadné, viditelně poškozené baterie mohou poškodit výrobek • vyvarujte se tohoto stavu včasnou výměnou • Distributor: Jannai s.r.o., www.kupdarek.cz