

Návod k použití - mlýnek AdHoc® Mr. Bean na mletí zrnkové kávy

Děkujeme, že jste si do své kuchyně zvolili mlýnek AdHoc®. Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování a zintenzivní Vaše gurmánské zážitky.

Komponenty mlýnku (pro orientaci použijte obrázek z originálního návodu)

1. Hlava mlýnku (uzávěr) s rukojetí
2. Osa mlýnku
3. Zásobník na kávu
4. Mlýnek CeraCut® s precizním a přesným nastavením hrubosti mleté kávy
5. Nastavovací kolečko
6. Mechanismus mlýnku CeraCut® velikosti XL
7. Nádoza na umletou kávu

Upozornění. Přečtěte si návod k použití před tím, než začnete s mlýnkem manipulovat. Mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození. Mlýnek AdHoc® obsahuje patentovaný systém mlecího mechanismu CeraCut® z keramického, velmi tvrdého, ale křehkého materiálu. Neotáčejte mlýnkem pokud je prázdný, neotáčejte kolečkem k nastavení hrubosti dříve než mlýnek naplníte obsahem. Preventivně, před použitím, otočte kolečkem k nastavení hrubosti proti směru hodinových ručiček k zajištění 100% volnosti částí mlecího mechanismu. Pokud bude používat mlýnek někdo, kdo neměl možnost si přečíst návod, seznamte ho s používáním. Držte mlýnek dále od dětí, mohli by se zranit nebo polknout malé části, případně zneužít obalový materiál. Mlýnek není hračka. Nikdy neotáčejte prázdným mlýnkem - dojde k poškození mlýnku bez možnosti reklamace! Až mlýnek doslouží, recyklujte ho. Záruka nebude uznána v případě zneužití pro jiné než zmíněné účely nebo zanedbané péče o mlýnek.

Vložení náplně a příprava mlýnku k mletí.

1. Podržte mlýnek pevně jednou rukou za spodní část Zásobníku mlýnku 3 a druhou rukou opatrně tahem směrem od Zásobníku uvolněte Hlavu 1 od Zásobníku 3. Netahejte pouze za rukojeť, ale snažte se dlaní obemknout celý obvod Hlavy.
2. Naplňte Zásobník kávou. Nespěchejte, nechte volně sypat. Naplňte do cca ¾ objemu zásobníku!
3. Vraťte zpět nasazením Hlavy na Osu mlýnku a vraťte do výchozí polohy, dokud Hlava nedosedne na tělo. Váš mlýnek je připravený k mletí.
4. Mletí uskutečňíte otáčením Rukojeti. Po směru hodinových ručiček dosáhnete hrubého umletí, v opačném směru jemného umletí

Poznámka: Mlýnek je určený výhradně k mletí kávy

Nastavení hrubosti mletí.

Hrubost nastavíte na číselné škále ve spodní části mlýnku. Nebojte se experimentovat s hrubostí mleté kávy. Při nastavování hrubosti se vyvarujte úplného zablokování kamene, tzv. „na krev“, mohlo by dojít k poškození keramického mlýnku! Hrubost nastavujte jemně, v krocích, a po každém krokovém pootočení si zkontrolujte, zda se kámen volně otáčí. Pokud ne, netočte mlýnkem silou, ale vraťte se o krok zpět. Mlýnek se musí volně protáčet a jediný odpor klade obsah mlýnku.

Péče o Váš mlýnek.

Nikdy nemyjte mlýnek pod tekoucí vodou nebo ho neponořujte do vody! Utírejte mlýnek pouze vlhkým jemným hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie. Pokud dojde k navlhnutí soli ve vlhkém prostředí, neoplachujte, pouze usušte a jemně očistěte štětečkem. Pokud dojde ke krystalizaci soli, je možné propláchnout vodou a ihned usušit tak, aby nedošlo k poškození dřeva.

Na tento mlýnek se vztahuje záruka v délce 2 (dvou) let na všechny jeho část ode dne prodeje. Společnost AdHoc®, prostřednictvím dovozce do ČR společností Jannai s.r.o., si vyhrazuje právo výrobek opravit nebo vyměnit za shodný nebo jemu podobný v případě nedostupnosti konkrétního typu. Reklamace může být uznána pouze s platným nákupním dokladem. Záruka nepokrývá poškození výrobku, které není v souladu s tímto návodem nebo došlo k jeho poškození pádem nebo jinou výše nepopsanou manipulací. Mlýnek je určený pro běžné pro domácí použití. Není vhodný pro intenzivní gastro provoz. Více informací na www.kupdarek.cz nebo na info@kupdarek.cz.