

Návod k použití - mlýnek AdHoc® typ s utahovacím šroubem „na hlavě“

Děkujeme, že jste si do své kuchyně zvolili mlýnek AdHoc. Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování a zintenzivní Vaše gurmánské zážitky.

Komponenty mlýnku (pro orientaci použijte obrázek z originálního návodu)

1. Utahovací šroub 1 k zajištění kompaktnosti a nastavení hrubosti mletí
2. Hlava 2
3. Osa mlýnku 3
4. Spojovací část 4 konektor
5. Zásobník obsahu 5
6. Mlýnek CeraCut® 5
7. Uzávěr proti padání koření při odložení

Upozornění. Přečtěte si návod k použití předtím, než začnete s mlýnkem manipulovat. Mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození. Mlýnek AdHoc® obsahuje patentovaný systém mlecí mechanismus CeraCut® z keramického, velmi tvrdého, ale křehkého materiálu. Neotáčejte mlýnkem pokud je prázdný, neotáčejte šroubem k nastavení hrubosti dřívě než mlýnek naplníte obsahem. Preventivně, před použitím, otočte šroub k nastavení hrubosti proti směru hodinových ručiček k zajištění 100% volnosti částí mlecího mechanismu. Pokud bude používat mlýnek někdo, kdo neměl možnost si přečíst návod, seznamte ho s používáním. Držte mlýnek dále od dětí, mohli by se zranit nebo polknout malé části, případně zneužít obalový materiál. Mlýnek není hračka. Nikdy neotáčejte prázdným mlýnkem - dojde k poškození mlýnky bez možnosti reklamace! Až mlýnek doslouží, recyklujte ho. Záruka nebude uznána v případě zneužití pro jiné než zmíněné účely nebo zanedbané péče o mlýnek.

Vložení náplně a příprava mlýnku k mletí.

1. Odšroubujte šroub 1 a vyjměte Hlavu 2
2. Naplňte Zásobník pepřem nebo solí. Nespěchejte, nechte volně sypat. Naplňte do cca ¾ objemu zásobníku!
3. Vraťte zpět nasazením Hlavy na osu mlýnku a vraťte do výchozí polohy, dokud Hlava nedosedne na tělo. Utáhněte jemně šroub k zajištění Hlavy

Poznámka: Mlýnek je určený k mletí pepře nebo mořské hrubé soli, ale je možné mlít i jiné koření (kmín, nové koření atd., které neobsahuje mastné složky, např. mák je naprosto nevhodný)

Nastavení hrubosti mletí.

K nastavení hrubosti použijte Šroub k hrubosti mletí. Jeho utažením, stejně jako šroubu tj. po směru hodinových ručiček, dojde k většímu tlaku na mlýnek a tím k jemnějšímu mletí. Povoláním dosáhnete hrubého mletí. Při nastavování hrubosti se vyvarujte úplného zablokování kamene, tzv. „na krev“, mohlo by dojít k poškození keramického mlýnku! Hrubost nastavujte jemně, v krocích, a po každém pootočení si zkontrolujte, zda se kámen volně otáčí. Pokud ne, netočte mlýnkem silou, ale vraťte se o krok zpět. Mlýnek se musí volně protáčet a jediný odpor klade obsah mlýnku.

Spodní uzávěr slouží proti vypadávání obsahu po ukončení mletí.

Péče o Váš mlýnek.

Nikdy nemyjte mlýnek pod tekoucí vodou nebo ho neponořujte do vody! Utírejte mlýnek pouze vlhkým jemným hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie. Pokud dojde k navlhnutí soli ve vlhkém prostředí, neoplachujte, pouze usušte a jemně očistěte štětečkem. Pokud dojde ke krystalizaci soli, je možné propláchnout vodou a ihned usušit tak, aby nedošlo k poškození dřeva.

Na tento mlýnek se vztahuje záruka v délce 2 (dvou) let na všechny jeho část ode dne prodeje. Společnost AdHoc®, prostřednictvím dovozce do ČR společností Jannai s.r.o., si vyhrazuje právo výrobek opravit nebo vyměnit za shodný nebo jemu podobný v případě nedostupnosti konkrétního typu. Reklamace může být uznána pouze s platným nákupním dokladem. Záruka nepokrývá poškození výrobku, které není v souladu s tímto návodem nebo došlo k jeho poškození pádem nebo jinou výše nepopsanou manipulací. Mlýnek je určený pro běžné pro domácí použití. Není vhodný pro intenzivní gastro provoz. Více informací na www.kupdarek.cz nebo na info@kupdarek.cz.