

## **Návod k použití – šlehač mléka MS xx**

**Děkujeme, že jste si do své kuchyně pořídili šlehač mléka AdHoc® - kvalita z Německa.. Věříme, že bude Vaším dlouholetým společníkem při stolování. Šlehání mléka nebylo ještě nikdy tak příjemné a pohodlné. Přesvědčte se!**

Před použitím si přečtěte pečlivě Návod k použití. Vyvarujete se tak možným zraněním, zničením produktu nebo zklamáním z nesprávné funkce produktu. Návod si uschovejte pro pozdější referenci. Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte středně tučné mléko. Studené nebo teplé, nikdy ne horké. Hrozí opaření, zejména u dětí bez dozoru rodičů! Není vhodná ani pokojová teplota, protože ohřáté mléko zlepší celkovou chuť našlehané pěny. Mléko dejte do nádoby, kde zabere cca 1/3 celkového prostoru. Mléko nabude a mohlo by během šlehání vystříknout a zašpinit okolí nádoby. Šlehat můžete i smetanu, případně olej do zálivek a podobně. Použijte originální návod s obrázkem.

### **Komponenty šlehače.**

- 1) Tlačítko zapnutí
- 2) Tělo – rukojeť
- 3) Tělo šlehače s bateriemi (uvnitř)
- 4) Osa šlehače
- 5) Metlička
- 6) podstavec na odložení nebo pouzdro dle typu (*Poznámka: nejedná se o šlehač nádržku pro plnění mlékem*)

Šlehač je vyroben z nezávadné nerezové oceli a plastu. Je vybaven silným a kvalitním elektrickým motorem.

### **Vložení baterií (ilustrace B)**

- 1) Podržte Tělo šlehače (2) dnem vzhůru a pootočte Uzávěrem dna proti směru hodinových ručiček.
- 2) Vložte baterie AAA („malá tužková“ - je součástí balení) podle schématu na místo pro baterie. Dodržujte správnou polaritu baterií! Vždy vyměňujte celou sadu baterií a použijte vždy baterie stejného druhu.
- 3) Zajistěte dno Uzávěrem jeho pootočením ve směru hodinových ručiček.

### **Šlehání**

- 1) Ponořte šlehač do nádoby s mlékem až na samé dno
- 2) Zapněte šlehač (tlakem na horní část spínače) a jemnými krouživými pohyby (proti směru otáčení tekutiny) pohybujte se šlehačem uvnitř nádoby. Metličku držte stále u dna, tak dlouho, až budete plně spokojeni s množstvím a kvalitou našlehané pěny.
- 3) Nevynadávejte zapnutý šlehač mimo nádobu – nebezpečí zašpinění okolí mléčnou pěnou.
- 4) Pokud jste spokojeni s výsledkem, vyjměte vypnutý šlehač z nádoby a pěnu použijte pro vaši kávu. Dobrou chuť.

### **Péče o Váš šlehač.**

Metličku umyjte pod tekoucí teplou vodou Po umytí, mimo proud vody, protočte metličku naprázdno. Tím metličku zbavíte vody a osušíte. Vložte metličku zpět do ochranného pouzdra. Nikdy nemyjte Tělo šlehače pod tekoucí vodou nebo ho neponořujte do vody! V žádném případě nelze mýt v myčce! Metlička nejde oddělit od Těla šlehače. Utírejte šlehač pouze vlhkým jemným hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla či jiné chemikálie.

Na tento šlehač se vztahuje záruka v délce 2 (dvou) let na všechny jeho části a to ode dne prodeje. Společnost AdHoc , prostřednictvím dovozce do ČR společností Jannai s.r.o., si vyhrazuje právo výrobek opravit nebo vyměnit za shodný nebo jemu podobný v případě nedostupnosti konkrétního typu. Záruka nepokrývá poškození výrobku, které není v souladu s tímto návodem nebo došlo k jeho poškození pádem nebo jinou výše nepopsanou manipulací. Tento výrobek je ve shodě s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění – CE. Balení i produkt jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Po ukončení životnosti, produkt i obal recyklujte. Více informací u distributora značky AdHoc. [info@kupdarek.cz](mailto:info@kupdarek.cz) nebo na [kupdarek.cz](http://kupdarek.cz).